

Sl No. (1)	Description of Item (2)	Unit of Measurement (3)	Point of Delivery (5)	Amount per line item
				PEMA KHANGSAR MOTOR WORKS
1	Battery terminal end	Each	Sjongkhar	100
2	A/C filter	per piece	Sjongkhar	650
3	Alternator Assy	Each	Sjongkhar	10500
4	Alternator carbon bush	Each	Sjongkhar	250
5	Alternator cut out	Each	Sjongkhar	800
6	Anabond paste (Big)	Each	Sjongkhar	125
7	Anabond paste (Small)	Each	Sjongkhar	65
8	Back bumper	Each	Sjongkhar	2200
9	Back light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	950
10	Back light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	950
11	Battery cable +ive	Each	Sjongkhar	250
12	Battery cable -ive	Each	Sjongkhar	250
13	Bendix pinion	Each	Sjongkhar	850
14	Black tape	per piece	Sjongkhar	25
15	Brake light switch	Each	Sjongkhar	150
16	Bulb 1141	Each	Sjongkhar	20
17	Bulb 67	Each	Sjongkhar	15
18	bush stabilzer	per piece	Sjongkhar	100
19	Carbon bush 12 v	Each	Sjongkhar	100
20	Carbon holder	Each	Sjongkhar	750
21	Carbon rocker 12v	Each	Sjongkhar	750
22	cloth piece	per meter	Sjongkhar	10
23	collant	per litre	Sjongkhar	295
24	dash board polish	per piece	Sjongkhar	250
25	Dial wrench (6-32mm)	Set	Sjongkhar	1050
26	distilled water	per litre	Sjongkhar	25
27	Dust guard back and front	Set	Sjongkhar	1250
28	Dynamo bearing	Each	Sjongkhar	250
29	Dynamo rocker	Each	Sjongkhar	250
30	Electric horn 2v	Each	Sjongkhar	450
31	foot mat	Set	Sjongkhar	2500
32	Front bumper	Each	Sjongkhar	3250
33	fuel and water separator	per piece	Sjongkhar	200
34	fuel pipe	per piece	Sjongkhar	350
35	Fuse 10 Amp	Each	Sjongkhar	10
36	Fuse 15 Amp	Each	Sjongkhar	10
37	Fuse 20 Amp	Each	Sjongkhar	10
38	Fuse 25 Amp	Each	Sjongkhar	15
39	Fuse 30 Amp	Each	Sjongkhar	15
40	Fuse 5 Amp	Each	Sjongkhar	10
41	Glow plug	Each	Sjongkhar	25

42	Grease	per kg	Sjongkhar	285
43	Grease gun	Each	Sjongkhar	1050
44	Head light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	2200
45	Head light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	2200
46	Head light bulb (Halogen)	Each	Sjongkhar	150
47	Horn high	Each	Sjongkhar	650
48	Horn low	Each	Sjongkhar	450
49	Horn relay	Each	Sjongkhar	200
50	horn switch	per piece	Sjongkhar	150
51	Hour meter	Each	Sjongkhar	10
52	Ignition switch	Each	Sjongkhar	975
53	LT wire 5mm	Each	Sjongkhar	25
54	LT wire 6mm	Each	Sjongkhar	25
55	LT wire 8mm	Each	Sjongkhar	50
56	Mobil (15w40)	per litre	Sjongkhar	425
57	nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	150
58	Plastic lock	Each	Sjongkhar	10
59	Plastic tape	Each	Sjongkhar	20
60	PVC tape	Each	Sjongkhar	20
61	Rain guard	Set	Sjongkhar	1250
62	Rear tail board railing	Each	Sjongkhar	2500
63	Rectifier	Each	Sjongkhar	750
64	Red paper	Each	Sjongkhar	25
65	Relay 2 pin 12v	Each	Sjongkhar	100
66	Relay 3 pin 12v	Each	Sjongkhar	100
67	Relay 4 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
68	Relay 5 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
69	Rotor coil	Each	Sjongkhar	750
70	seat cover	Set	Sjongkhar	6500
71	Self Armerture 12v	Each	Sjongkhar	1850
72	Self bush 12V	Each	Sjongkhar	50
73	Self carbon 12V	Each	Sjongkhar	200
74	Self field coil 12v	Each	Sjongkhar	450
75	Self housing	Each	Sjongkhar	1250
76	Self top cover	Each	Sjongkhar	200
77	Solonoid switch 12v	Each	Sjongkhar	1250
78	Speedo meter Assy	Each	Sjongkhar	2500
79	Speedo meter cable	Each	Sjongkhar	250
80	Speedo meter pinion	Each	Sjongkhar	150
81	Starter coil	Each	Sjongkhar	950
82	Starter relay 12v	Each	Sjongkhar	250
83	steering cover	per piece	Sjongkhar	550
84	Threading tape	Each	Sjongkhar	20
85	vacuum nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	5
86	vehicle no. plate	per piece	Sjongkhar	500

87	wheel Drum	Each	Sjongkhar	3200
88	Wiper blade Assy	Each	Sjongkhar	250
89	Wiper motor	Each	Sjongkhar	2650
90	Wiring clip	Each	Sjongkhar	5
91	Bearing 6202	Each	Sjongkhar	250
92	Bearing 6302	Each	Sjongkhar	250
93	Benjo washer	Each	Sjongkhar	5
94	Cam shaft	Each	Sjongkhar	2800
95	Cam shaft bush	Each	Sjongkhar	450
96	Cam shaft gear	Each	Sjongkhar	250
97	Connecting bearing	Each	Sjongkhar	1250
98	Connecting bush	Each	Sjongkhar	275
99	Coonecting rod	Each	Sjongkhar	2500
100	Crank shaft	Each	Sjongkhar	14500
101	Crank shaft oil seal	Each	Sjongkhar	950
102	Diesel filter	Each	Sjongkhar	200
103	Drain plug	Each	Sjongkhar	75
104	Element Assy, Fuel	Each	Sjongkhar	1450
105	Element sub assy, Air	Each	Sjongkhar	550
106	Engine head gasket	Each	Sjongkhar	1500
107	Engine mounting	Each	Sjongkhar	350
108	Engine pacing	Each	Sjongkhar	500
109	Engine ring	Each	Sjongkhar	500
110	Fan belt	Each	Sjongkhar	2200
111	Feed pump Assy	Each	Sjongkhar	1450
112	Fuel filter	Each	Sjongkhar	200
113	Fuel injection overflow pipe	Each	Sjongkhar	250
114	Fuel injector nozzel	Each	Sjongkhar	1150
115	Fuel injector pipe	Each	Sjongkhar	250
116	Fuel pump Assy	Each	Sjongkhar	48000
117	Fuel pump washer	Each	Sjongkhar	10
118	Gas kit	Each	Sjongkhar	100
119	Hydraulic jack (Heavy Duty)	Each	Sjongkhar	2800
120	Hydraulic jack (Light Duty)	Each	Sjongkhar	2500
121	Hydraulic jack oil seal (Set of 12	Each	Sjongkhar	250
122	Inner door lock (R)	Each	Sjongkhar	200
123	Inner door lock(L)	Each	Sjongkhar	200
124	Jack lever	Each	Sjongkhar	250
125	Main bearing	Each	Sjongkhar	1450
126	Mobil	per ltre	Sjongkhar	425
127	Mobile filter	Each	Sjongkhar	275
128	Open end wrench set (6-32mm)	Set	Sjongkhar	1050
129	Piston	Each	Sjongkhar	2200
130	Piston ring	Each	Sjongkhar	2850

131	Rocker Arm	Each	Sjongkhar	250
132	Rocker shaft	Each	Sjongkhar	250
133	Silencer box	Each	Sjongkhar	2500
134	Silencer pipe	Each	Sjongkhar	2500
135	Socket (6mm-32mm)	Set	Sjongkhar	3800
136	Tappid cover packing	Each	Sjongkhar	200
137	Thrust washer	Each	Sjongkhar	175
138	Timing cover oil seal	Each	Sjongkhar	250
139	Timing belt	Each	Sjongkhar	150
140	Timing cover	Each	Sjongkhar	250
141	Timing cover gear	Each	Sjongkhar	675
142	Valve guide	Each	Sjongkhar	100
143	Valve key	Each	Sjongkhar	10
144	Valve seal	Each	Sjongkhar	50
145	Valve spring	Each	Sjongkhar	10
146	Valve washer	Each	Sjongkhar	10
147	Wheel wrench	Each	Sjongkhar	750
148	Wiper Arm	Each	Sjongkhar	450
149	Wiper blade	Each	Sjongkhar	250
150	Wiper motor Assy	Each	Sjongkhar	2850
151	Axel lock	Each	Sjongkhar	100
152	Axel shaft	Each	Sjongkhar	3850
153	Axel shaft oil seal	Each	Sjongkhar	150
154	Axel spacer	Each	Sjongkhar	175
155	Back gear bearing	Each	Sjongkhar	250
156	ball joint	per piece	Sjongkhar	850
157	C.V joint	per piece	Sjongkhar	2000
158	Center bearing	Each	Sjongkhar	1650
159	Clutch cylinder (lower)	Each	Sjongkhar	1050
160	Clutch cylinder (Upper)	Each	Sjongkhar	1650
161	Clutch cylinder Assy	Each	Sjongkhar	1050
162	Clutch cylinder kit	Each	Sjongkhar	250
163	Clutch kit	Each	Sjongkhar	250
164	Clutch kit box	Each	Sjongkhar	250
165	Clutch plate (Fan Type)	Each	Sjongkhar	200
166	Clutch plate (Round Type)	Each	Sjongkhar	4850
167	Clutch relese bearing	Each	Sjongkhar	1250
168	Clutch rod	Each	Sjongkhar	100
169	Cross bearing	Each	Sjongkhar	650
170	Cross holder	Each	Sjongkhar	1150
171	Cross propeller shaft	Each	Sjongkhar	650
172	Crown tail assy	Each	Sjongkhar	6800
173	Fly wheel	Each	Sjongkhar	1850
174	Fly wheel ring	Each	Sjongkhar	850
175	Front hub bearing inner	Each	Sjongkhar	850

176	Front hub bearing outer	Each	Sjongkhar	750
177	Gear box mounting	Each	Sjongkhar	450
178	Gear box oil seal	Each	Sjongkhar	150
179	Gear box packing	Each	Sjongkhar	100
180	Gear counter	Each	Sjongkhar	2200
181	Gear oil	per litre	Sjongkhar	325
182	Gear pinion	Each	Sjongkhar	2200
183	Gear pinion shaft	Each	Sjongkhar	100
184	Hubs bearing	per piece	Sjongkhar	750
185	Hubs checknut	Each	Sjongkhar	100
186	Hubs checknut lock	Each	Sjongkhar	75
187	Master cylinder	Each	Sjongkhar	3200
188	Master cylinder kit	Each	Sjongkhar	650
189	Pilot bearing	Each	Sjongkhar	450
190	Pressure plate	Each	Sjongkhar	4200
191	Propeller shaft	Each	Sjongkhar	4500
192	Propeller shaft bolt	Each	Sjongkhar	35
193	Rear hub bearing inner	Each	Sjongkhar	875
194	Rear hub bearing outer	Each	Sjongkhar	750
195	Relese bearing fork	Each	Sjongkhar	350
196	Relese bearing lock	Each	Sjongkhar	100
197	Tail pinion bearing (inner)	Each	Sjongkhar	750
198	Tail pinion bearing (Outer)	Each	Sjongkhar	750
199	Tail pinion chechnut washer	Each	Sjongkhar	100
200	Tail pinion checknut	Each	Sjongkhar	150
201	Tail Pinion oil seal	piece	Sjongkhar	450
202	Top shaft bearing	Each	Sjongkhar	875
203	Wheel bearing inner (Front)	Each	Sjongkhar	775
204	Wheel bearing inner (Rear)	Each	Sjongkhar	875
205	Wheel bearing oil seal inner (Front)	Each	Sjongkhar	250
206	Wheel bearing oil seal inner (Rear)	Each	Sjongkhar	250
207	Wheel bearing outer (Front)	Each	Sjongkhar	700
208	Wheel bearing outer (Rear)	Each	Sjongkhar	750
209	Wheel cylinder	Each	Sjongkhar	1250
210	Wheel cylinder bucket	Each	Sjongkhar	375
211	Wheel nut	Each	Sjongkhar	100
212	Accelerator cable	Each	Sjongkhar	450
213	Brake Booster Assy	Each	Sjongkhar	9750
214	Brake Booster kit	Each	Sjongkhar	550
215	Brake cam	Each	Sjongkhar	10
216	Brake cam Arm	Each	Sjongkhar	5
217	Brake cam Arm lock	Each	Sjongkhar	5
218	Brake cam bush	Each	Sjongkhar	5
219	brake disc	Each	Sjongkhar	3200
220	Brake flexible pipe (Front)	Each	Sjongkhar	350

221	Brake fluid dot3	Each	Sjongkhar	125
222	brake light bulb	per piece	Sjongkhar	20
223	Brake lining	Each	Sjongkhar	750
224	Brake oil	per litres	Sjongkhar	125
225	Brake pad	Each	Sjongkhar	1450
226	Brake pipe (Rear)	Each	Sjongkhar	350
227	Brake servo	Each	Sjongkhar	10
228	Brake shoe	Each	Sjongkhar	1150
229	Brake shoe lock with spring	Each	Sjongkhar	100
230	Break bucket	Each	Sjongkhar	100
231	Break lining back and front	Each	Sjongkhar	750
232	Break shoe	Each	Sjongkhar	675
233	Controlling cylinder Assy	Each	Sjongkhar	10
234	Controlling pipe	Each	Sjongkhar	10
235	Controlling switch Assy	Each	Sjongkhar	10
236	Dual brake valve Assy	Each	Sjongkhar	10
237	Hand brake cable	Each	Sjongkhar	850
238	Oil seal	Each	Sjongkhar	100
239	Spring 2nd leaf (R)	Each	Sjongkhar	1150
240	Spring 2nd leaf (F)	Each	Sjongkhar	10
241	Spring 3rd leaf ®	Each	Sjongkhar	850
242	Spring 3rd leaf (F)	Each	Sjongkhar	10
243	Spring 4th leaf ®	Each	Sjongkhar	750
244	Spring 4th leaf (F)	Each	Sjongkhar	10
245	Spring 5th leaf ®	Each	Sjongkhar	500
246	Spring 5th leaf (F)	Each	Sjongkhar	10
247	Spring 6th leaf ®	Each	Sjongkhar	350
248	Spring 6th leaf (F)	Each	Sjongkhar	10
249	Centre bolt	Each	Sjongkhar	50
250	Cycle pin	Each	Sjongkhar	250
251	Helper leaf Spring	Each	Sjongkhar	10
252	Main leaf spring (R)	Each	Sjongkhar	1150
253	Main leaf spring (F)	Each	Sjongkhar	10
254	Shock absorber	Each	Sjongkhar	1450
255	Shocker nut bolt	Each	Sjongkhar	50
256	Spring buffer mounting	Each	Sjongkhar	450
257	Spring bush	Each	Sjongkhar	150
258	Spring clamp	Each	Sjongkhar	240
259	Spring cycle pin	Each	Sjongkhar	150
260	Spring hanger	Each	Sjongkhar	750
261	Spring pin	Each	Sjongkhar	150
262	Spring shackle	Each	Sjongkhar	750
263	U bolt	Each	Sjongkhar	250
264	U bolt nut	Each	Sjongkhar	45
265	U bolt plate	Each	Sjongkhar	875

266	Air filter	Each	Sjongkhar	650
267	Air filter hose pipe	Each	Sjongkhar	450
268	Coolant	per litres	Sjongkhar	285
269	Exhaust manifold	Each	Sjongkhar	1950
270	Hose pipe clamp	Each	Sjongkhar	50
271	Hydraulic filter	Each	Sjongkhar	10
272	Hydraulic oil	per ltre	Sjongkhar	200
273	Hydraulic pipe	Each	Sjongkhar	10
274	Intake manifold	Each	Sjongkhar	1200
275	Radiator assy	Each	Sjongkhar	8500
276	Radiator cap	Each	Sjongkhar	200
277	radiator hose pipe (Lower)	Each	Sjongkhar	300
278	Radiator hose pipe (Upper)	Each	Sjongkhar	300
279	Vacuum pipe	Each	Sjongkhar	10
280	Arm bushing lower big	Each	Sjongkhar	450
281	Arm bushing lower small	Each	Sjongkhar	450
282	Power steering box Assy	Each	Sjongkhar	18500
283	Steering adjuster bolt Assy	Each	Sjongkhar	100
284	Steering box oil seal	Each	Sjongkhar	100
285	Steering column (Inner)	Each	Sjongkhar	100
286	Steering column (outer)	Each	Sjongkhar	100
287	Steering cross	Each	Sjongkhar	750
288	Steering cross bearing	Each	Sjongkhar	4850
289	Tie rod end	Each	Sjongkhar	650
290	Back glass	Each	Sjongkhar	2800
291	Front Windshield glass	Each	Sjongkhar	6500
292	Looking glass (R)	Each	Sjongkhar	1250
293	Looking glass (L)	Each	Sjongkhar	1250
294	Window glass	Each	Sjongkhar	1400
295	Power steering bearing	Each	Sjongkhar	100
296	Power steering oil	per litres	Sjongkhar	350
297	Power steering pipe	Each	Sjongkhar	850
298	Head light assembly	Each	Sjongkhar	2650
299	Head light bulb	Each	Sjongkhar	150
300	Head light cover	Each	Sjongkhar	100
301	Indicator light	Each	Sjongkhar	275
302	Side light	Each	Sjongkhar	150
303	Gear Box Opening and fitting charges	each	Sjongkhar	3500
304	Spring opening and fitting charges	each	Sjongkhar	350
305	A/c filter changing	per piece	Sjongkhar	100
306	Accelerator cable changing	Each	Sjongkhar	100
307	Air compressor leakage repairing	Each	Sjongkhar	10
308	Air Element changing	Each	Sjongkhar	100
309	Air filter changing	Each	Sjongkhar	100
310	Air filter hose pipe changing	Each	Sjongkhar	100

311	Air filter servicing	Each	Sjongkhar	100
312	Air tank opening & refitting	Each	Sjongkhar	10
313	Air unloader opening & new service kit fitting	Each	Sjongkhar	10
314	Alternator cut out changing	Each	Sjongkhar	450
315	Alternator overhauling	Each	Sjongkhar	450
316	Arm bush change charges	Each	Sjongkhar	450
317	Back light assy changing	Each	Sjongkhar	100
318	Back light bulb changing	Each	Sjongkhar	100
319	ball joint changing	per piece	Sjongkhar	450
320	Battery box new making	Each	Sjongkhar	350
321	Battery cable changing	Each	Sjongkhar	100
322	Battery change	Each	Sjongkhar	50
323	Battery terminal changing	Each	Sjongkhar	50
324	Bendix pinion repairing & replacing	Each	Sjongkhar	150
325	Brake adjuster opening & refitting	Each	Sjongkhar	10
326	Brake cam bush opening & fitting	Each	Sjongkhar	10
327	Brake diafam opening & new service kit changing	Each	Sjongkhar	10
328	Brake dise cutting	Each	Sjongkhar	650
329	brake disc changing	Each	Sjongkhar	350
330	Brake drum cutting	Each	Sjongkhar	500
331	Brake dual valve kit changing	Each	Sjongkhar	10
332	Brake flexible pipe changing	Each	Sjongkhar	100
333	Brake linning changing	Each	Sjongkhar	250
334	brake pipe bleasting	each	Sjongkhar	150
335	Brake pipe changing	Each	Sjongkhar	150
336	Brake pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	150
337	Brake servo Changing	Each	Sjongkhar	20
338	Brake servo repairing & servicing	Each	Sjongkhar	20
339	Brake Shoe Changing	Each	Sjongkhar	350
340	Brass blezzing	Each	Sjongkhar	150
341	Carbon soldering	Each	Sjongkhar	100
342	Center bearing changing	Each	Sjongkhar	350
343	Clutch plate changing	Each	Sjongkhar	2500
344	Clutch release bearing changing	Each	Sjongkhar	500
345	Coil Spring changing	Each	Sjongkhar	450
346	collant change	Each	Sjongkhar	150
347	Controlling overhauling	Each	Sjongkhar	10
348	Controlling pipe changing	Each	Sjongkhar	10
349	Cross bearing changing	Each	Sjongkhar	450
350	Cross bearing greasing	Each	Sjongkhar	350
351	Cross Coupling cutting by lath	each	Sjongkhar	550
352	Cross holder cutting and welding	Each	Sjongkhar	550

353	Crown Overhauling	Each	Sjongkhar	2000
354	CV joint changing	per piece	Sjongkhar	250
355	Cycle pin changing	Each	Sjongkhar	150
356	denting and painting	per mtre	Sjongkhar	2500
357	Door lock new making	Each	Sjongkhar	200
358	Dynamo bearing changing	Each	Sjongkhar	150
359	Electric welding	Each	Sjongkhar	150
360	Engine head gasket changing	Each	Sjongkhar	2000
361	Engine mount changing	Each	Sjongkhar	300
362	Engine oil changing	Each	Sjongkhar	150
363	Engine Twining	Each	Sjongkhar	450
364	Engine water pump changing	Each	Sjongkhar	650
365	Fan belt bearing changing	Each	Sjongkhar	250
366	Fan belt changing	Each	Sjongkhar	150
367	Feed pump assy changing	Each	Sjongkhar	150
368	Feed pump repairing	Each	Sjongkhar	150
369	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	2000
370	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	2000
371	Fly wheel poolishing	Each	Sjongkhar	850
372	fuel and water separator changing	each	Sjongkhar	100
373	Fuel filter changing	Each	Sjongkhar	150
374	Fuel injection pump opening & servicing	Each	Sjongkhar	1500
375	Fuel over flow pipe changing	Each	Sjongkhar	200
376	fuel pipe changing	each	Sjongkhar	250
377	Fuel tank opening & fitting	Each	Sjongkhar	750
378	Fuel tank servicing	Each	Sjongkhar	350
379	Full Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	8500
380	Gear oil changing	Each	Sjongkhar	150
381	Gear shaft changing	Each	Sjongkhar	250
382	Gear shaft polishing	Each	Sjongkhar	250
383	Half Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	3500
384	Head light assy changing	Each	Sjongkhar	200
385	Head light bulb fitting	Each	Sjongkhar	120
386	horn and switch fitting	per set	Sjongkhar	250
387	Horn fitting	Each	Sjongkhar	250
388	Horn relay fitting	Each	Sjongkhar	150
389	Hub greasing (Fr)	Each	Sjongkhar	250
390	Hub greasing (Rear)	Each	Sjongkhar	250
391	hubs bearing changing	per piece	Sjongkhar	150
392	Hydraulic control valve opening servicing & refitting	Each	Sjongkhar	10
393	Hydraulic filter changing	Each	Sjongkhar	10
394	Hydraulic hose pipe changing	Each	Sjongkhar	10
395	Hydraulic oil changing	Each	Sjongkhar	10
396	Hydraulic pipe changing	Each	Sjongkhar	10

397	Hydraulic pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	10
398	Hydraulic pump & pipe line new	Each	Sjongkhar	10
399	Hydraulic tank servicing	Each	Sjongkhar	10
400	Ignition switch changing	Each	Sjongkhar	350
401	Inner wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	250
402	Inner wheel bearing changing (Rear)	Each	Sjongkhar	250
403	Inner wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	100
404	Inner wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	100
405	King pin bush machinery cutting both side	Each	Sjongkhar	200
406	King pin overhauling both side	Each	Sjongkhar	200
407	KM cable changing & refitting	Each	Sjongkhar	150
408	Lower clutch kit changing	Each	Sjongkhar	250
409	Lower Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	150
410	Master cylinder changing	Each	Sjongkhar	350
411	Master cylinder kit changing	Each	Sjongkhar	350
412	Master cylinder repairing	Each	Sjongkhar	350
413	mobile filter changing	Each	Sjongkhar	100
414	Number Plate change	Each	Sjongkhar	100
415	Outer wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	200
416	Outer wheel bearing changing	Each	Sjongkhar	200
417	Outer wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	100
418	Outer wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	100
419	Power steering overhauling	Each	Sjongkhar	1500
420	Power steering pump change	Each	Sjongkhar	450
421	Pressure plate changing	Each	Sjongkhar	1500
422	Pressure water pump removal, refitting and gasket	Each	Sjongkhar	650
423	Propeller shaft yoke changing	Each	Sjongkhar	350
424	PTO bracket new making	Each	Sjongkhar	10
425	PTO bracket removal	Each	Sjongkhar	10
426	PTO pump servicing	Each	Sjongkhar	10
427	Quarter pin changing	Each	Sjongkhar	10
428	Radiator assy changing	Each	Sjongkhar	450
429	Radiator repairing & servicing	Each	Sjongkhar	2200
430	Rain guard fitting	Each	Sjongkhar	100
431	Rear bumper open fitting and	Each	Sjongkhar	250
432	Rear hydraulic jack opening & new seal kit fitting	Each	Sjongkhar	10
433	recovery van hiring charges	Per Km	Sjongkhar	500
434	Release bearing changing	Each	Sjongkhar	250
435	Release bearing fork changing	Each	Sjongkhar	250
436	Release bearing lock changing	Each	Sjongkhar	250
437	Seal kit changing	Each	Sjongkhar	100

438	Seat new making	Set	Sjongkhar	3500
439	Self Bush changing	Each	Sjongkhar	100
440	Self carbon changing	Each	Sjongkhar	100
441	Self Overhauling	Each	Sjongkhar	650
442	Self rewinding	Each	Sjongkhar	350
443	Shock absorber changing	Each	Sjongkhar	150
444	Side door glass changing	Each	Sjongkhar	250
445	Solonoid switch changing	Each	Sjongkhar	150
446	Spring buffer mounting changing	Each	Sjongkhar	250
447	Spring bush changing	Each	Sjongkhar	250
448	spring clam welding	per piece	Sjongkhar	100
449	Spring clam changing	Each	Sjongkhar	250
450	Spring hanger changing	Each	Sjongkhar	250
451	Spring pin bush changing	Each	Sjongkhar	200
452	Spring Shackle pin changing	Each	Sjongkhar	150
453	Steering box kit changing	Each	Sjongkhar	750
454	Steering box oil seal changing	Each	Sjongkhar	250
455	Steering box overhauling	Each	Sjongkhar	1250
456	Steering Column changing (inner)	Each	Sjongkhar	100
457	Steering Column changing (Outer)	Each	Sjongkhar	100
458	Steering cross bearing changing	Each	Sjongkhar	750
459	Steering cross changing	Each	Sjongkhar	150
460	Steering rack changing	Each	Sjongkhar	1250
461	Steering wheel opening & refitting	Each	Sjongkhar	150
462	Tail pinion oil seal change	Each	Sjongkhar	450
463	Tailgate Repairing	Each	Sjongkhar	500
464	Tappet adjusting	Each	Sjongkhar	350
465	Tie rod end changing	Each	Sjongkhar	350
466	Tie rod kit changing	Each	Sjongkhar	10
467	Timing belt changing	Each	Sjongkhar	10
468	Timing cover gear changing	Each	Sjongkhar	250
469	Transmission half overhauling	Each	Sjongkhar	1500
470	Transmission over hauling	Each	Sjongkhar	4500
471	U bolt changing	Each	Sjongkhar	250
472	Upper clutch kit changing	Each	Sjongkhar	450
473	Upper Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	200
474	Vaccum pipe changing	Each	Sjongkhar	10
475	vacuum nozzle pipe changing	each	Sjongkhar	10
476	Vacuum pipe socket changing	Each	Sjongkhar	10
477	Valve O ring changing	Each	Sjongkhar	10
478	Valve oil seal changing	Each	Sjongkhar	10
479	Valve spring changing	Each	Sjongkhar	10
480	Water filter changing	Each	Sjongkhar	100
481	Water level indicator pipe changing	Each	Sjongkhar	10

482	Water pump assy servicing	Each	Sjongkhar	100
483	Water separator changing	Each	Sjongkhar	150
484	Water separator servicing	Each	Sjongkhar	100
485	Wind shield replacing	Each	Sjongkhar	3500
486	Wiper arm changing	Each	Sjongkhar	100
487	Wiper blade changing	Each	Sjongkhar	100
488	Wiper motor changing	Each	Sjongkhar	250
489	Wiper motor repairing	Each	Sjongkhar	750
490	torsion bar (left & Right)	Each	Sjongkhar	5850
491	Axel bearing(right & left)	Each	Sjongkhar	2200
492	Axel oil seal	Each	Sjongkhar	450