

Sl No. (1)	Description of Item (2)	Unit of Measurement (3)	Point of Delivery (5)	Amount per line item
				<b>PEMA KHANGSAR MOTOR WORKS</b>
1	Battery terminal end	Each	Sjongkhar	45
2	A/C filter	per piece	Sjongkhar	5
3	Alternator Assy	Each	Sjongkhar	6400
4	Alternator carbon bush	Each	Sjongkhar	250
5	Alternator cut out	Each	Sjongkhar	750
6	Anabond paste (Big)	Each	Sjongkhar	120
7	Anabond paste (Small)	Each	Sjongkhar	80
8	Back bumper	Each	Sjongkhar	2100
9	Back light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	250
10	Back light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	250
11	Battery cable +ive	Each	Sjongkhar	250
12	Battery cable -ive	Each	Sjongkhar	250
13	Bendix pinion	Each	Sjongkhar	650
14	Black tape	per piece	Sjongkhar	20
15	Brake light switch	Each	Sjongkhar	200
16	Bulb 1141	Each	Sjongkhar	20
17	Bulb 67	Each	Sjongkhar	20
18	bush stabilizer	per piece	Sjongkhar	50
19	Carbon bush 12 v	Each	Sjongkhar	200
20	Carbon holder	Each	Sjongkhar	650
21	Carbon rocker 12v	Each	Sjongkhar	650
22	cloth piece	per meter	Sjongkhar	10
23	collant	per litre	Sjongkhar	295
24	dash board polish	per piece	Sjongkhar	250
25	Dial wrench (6-32mm)	Set	Sjongkhar	1275
26	distilled water	per litre	Sjongkhar	25
27	Dust guard back and front	Set	Sjongkhar	350
28	Dynamo bearing	Each	Sjongkhar	200
29	Dynamo rocker	Each	Sjongkhar	250
30	Electric horn 2v	Each	Sjongkhar	450
31	foot mat	Set	Sjongkhar	975
32	Front bumper	Each	Sjongkhar	2100
33	fuel and water separator	per piece	Sjongkhar	200
34	fuel pipe	per piece	Sjongkhar	100
35	Fuse 10 Amp	Each	Sjongkhar	15
36	Fuse 15 Amp	Each	Sjongkhar	15
37	Fuse 20 Amp	Each	Sjongkhar	15
38	Fuse 25 Amp	Each	Sjongkhar	15
39	Fuse 30 Amp	Each	Sjongkhar	25
40	Fuse 5 Amp	Each	Sjongkhar	15

41	Glow plug	Each	Sjongkhar	5
42	Grease	per kg	Sjongkhar	250
43	Grease gun	Each	Sjongkhar	950
44	Head light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	1850
45	Head light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	1850
46	Head light bulb (Halogen)	Each	Sjongkhar	125
47	Horn high	Each	Sjongkhar	450
48	Horn low	Each	Sjongkhar	450
49	Horn relay	Each	Sjongkhar	200
50	horn switch	per piece	Sjongkhar	100
51	Hour meter	Each	Sjongkhar	10
52	Ignition switch	Each	Sjongkhar	1250
53	LT wire 5mm	Each	Sjongkhar	25
54	LT wire 6mm	Each	Sjongkhar	25
55	LT wire 8mm	Each	Sjongkhar	50
56	Mobil (15w40)	per litre	Sjongkhar	5
57	nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	5
58	Plastic lock	Each	Sjongkhar	10
59	Plastic tape	Each	Sjongkhar	20
60	PVC tape	Each	Sjongkhar	20
61	Rain guard	Set	Sjongkhar	1250
62	Rear tail board railing	Each	Sjongkhar	5
63	Rectifier	Each	Sjongkhar	350
64	Red paper	Each	Sjongkhar	20
65	Relay 2 pin 12v	Each	Sjongkhar	150
66	Relay 3 pin 12v	Each	Sjongkhar	150
67	Relay 4 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
68	Relay 5 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
69	Rotor coil	Each	Sjongkhar	750
70	seat cover	Set	Sjongkhar	3500
71	Self Armerture 12v	Each	Sjongkhar	1450
72	Self bush 12V	Each	Sjongkhar	50
73	Self carbon 12V	Each	Sjongkhar	150
74	Self field coil 12v	Each	Sjongkhar	450
75	Self housing	Each	Sjongkhar	350
76	Self top cover	Each	Sjongkhar	100
77	Solonoid switch 12v	Each	Sjongkhar	650
78	Speedo meter Assy	Each	Sjongkhar	1250
79	Speedo meter cable	Each	Sjongkhar	350
80	Speedo meter pinion	Each	Sjongkhar	25
81	Starter coil	Each	Sjongkhar	350
82	Starter relay 12v	Each	Sjongkhar	200
83	steering cover	per piece	Sjongkhar	450
84	Threading tape	Each	Sjongkhar	20
85	vacuum nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	5

86	vehicle no. plate	per piece	Sjongkhar	500
87	wheel Drum	Each	Sjongkhar	2000
88	Wiper blade Assy	Each	Sjongkhar	200
89	Wiper motor	Each	Sjongkhar	1450
90	Wiring clip	Each	Sjongkhar	5
91	Bearing 6202	Each	Sjongkhar	200
92	Bearing 6302	Each	Sjongkhar	200
93	Benjo washer	Each	Sjongkhar	5
94	Cam shaft	Each	Sjongkhar	1200
95	Cam shaft bush	Each	Sjongkhar	200
96	Cam shaft gear	Each	Sjongkhar	250
97	Connecting bearing	Each	Sjongkhar	750
98	Connecting bush	Each	Sjongkhar	250
99	Coonecting rod	Each	Sjongkhar	950
100	Crank shaft	Each	Sjongkhar	2500
101	Crank shaft oil seal	Each	Sjongkhar	100
102	Diesel filter	Each	Sjongkhar	5
103	Drain plug	Each	Sjongkhar	5
104	Element Assy, Fuel	Each	Sjongkhar	5
105	Element sub assy, Air	Each	Sjongkhar	350
106	Engine head gasket	Each	Sjongkhar	350
107	Engine mounting	Each	Sjongkhar	275
108	Engine pacing	Each	Sjongkhar	500
109	Engine ring	Each	Sjongkhar	750
110	Fan belt	Each	Sjongkhar	250
111	Feed pump Assy	Each	Sjongkhar	5
112	Fuel filter	Each	Sjongkhar	150
113	Fuel injection overflow pipe	Each	Sjongkhar	5
114	Fuel injector nozzel	Each	Sjongkhar	5
115	Fuel injector pipe	Each	Sjongkhar	5
116	Fuel pump Assy	Each	Sjongkhar	3850
117	Fuel pump washer	Each	Sjongkhar	5
118	Gas kit	Each	Sjongkhar	5
119	Hydraulic jack (Heavy Duty)	Each	Sjongkhar	2850
120	Hydraulic jack (Light Duty)	Each	Sjongkhar	1500
121	Hydraulic jack oil seal (Set of 12 pcs)	Each	Sjongkhar	100
122	Inner door lock (R )	Each	Sjongkhar	125
123	Inner door lock(L)	Each	Sjongkhar	125
124	Jack lever	Each	Sjongkhar	100
125	Main bearing	Each	Sjongkhar	975
126	Mobil	per ltre	Sjongkhar	395
127	Mobile filter	Each	Sjongkhar	100
128	Open end wrench set (6- 32mm)	Set	Sjongkhar	1250
129	Piston	Each	Sjongkhar	1500

130	Piston ring	Each	Sjongkhar	750
131	Rocker Arm	Each	Sjongkhar	250
132	Rocker shaft	Each	Sjongkhar	350
133	Silencer box	Each	Sjongkhar	2600
134	Silencer pipe	Each	Sjongkhar	1500
135	Socket (6mm-32mm)	Set	Sjongkhar	4500
136	Tappid cover packing	Each	Sjongkhar	25
137	Thrust washer	Each	Sjongkhar	50
138	Timing cover oil seal	Each	Sjongkhar	125
139	Timing belt	Each	Sjongkhar	250
140	Timing cover	Each	Sjongkhar	100
141	Timing cover gear	Each	Sjongkhar	100
142	Valve guide	Each	Sjongkhar	75
143	Valve key	Each	Sjongkhar	5
144	Valve seal	Each	Sjongkhar	50
145	Valve spring	Each	Sjongkhar	25
146	Valve washer	Each	Sjongkhar	5
147	Wheel wrench	Each	Sjongkhar	350
148	Wiper Arm	Each	Sjongkhar	100
149	Wiper blade	Each	Sjongkhar	200
150	Wiper motor Assy	Each	Sjongkhar	1250
151	Axel lock	Each	Sjongkhar	20
152	Axel shaft	Each	Sjongkhar	1800
153	Axel shaft oil seal	Each	Sjongkhar	100
154	Axel spacer	Each	Sjongkhar	100
155	Back gear bearing	Each	Sjongkhar	450
156	ball joint	per piece	Sjongkhar	650
157	C.V joint	per piece	Sjongkhar	5
158	Center bearing	Each	Sjongkhar	5
159	Clutch cylinder (lower)	Each	Sjongkhar	5
160	Clutch cylinder (Upper)	Each	Sjongkhar	5
161	Clutch cylinder Assy	Each	Sjongkhar	5
162	Clutch cylinder kit	Each	Sjongkhar	5
163	Clutch kit	Each	Sjongkhar	5
164	Clutch kit box	Each	Sjongkhar	5
165	Clutch plate (Fan Type)	Each	Sjongkhar	5
166	Clutch plate (Round Type)	Each	Sjongkhar	2200
167	Clutch relese bearing	Each	Sjongkhar	450
168	Clutch rod	Each	Sjongkhar	75
169	Cross bearing	Each	Sjongkhar	450
170	Cross holder	Each	Sjongkhar	850
171	Cross propeller shaft	Each	Sjongkhar	450
172	Crown tail assy	Each	Sjongkhar	2500
173	Fly wheel	Each	Sjongkhar	350
174	Fly wheel ring	Each	Sjongkhar	200

175	Front hub bearing inner	Each	Sjongkhar	550
176	Front hub bearing outer	Each	Sjongkhar	550
177	Gear box mounting	Each	Sjongkhar	350
178	Gear box oil seal	Each	Sjongkhar	100
179	Gear box packing	Each	Sjongkhar	25
180	Gear counter	Each	Sjongkhar	1500
181	Gear oil	per litre	Sjongkhar	380
182	Gear pinion	Each	Sjongkhar	950
183	Gear pinion shaft	Each	Sjongkhar	200
184	Hubs bearing	per piece	Sjongkhar	550
185	Hubs checknut	Each	Sjongkhar	50
186	Hubs checknut lock	Each	Sjongkhar	25
187	Master cylinder	Each	Sjongkhar	1850
188	Master cylinder kit	Each	Sjongkhar	650
189	Pilot bearing	Each	Sjongkhar	350
190	Pressure plate	Each	Sjongkhar	1850
191	Propeller shaft	Each	Sjongkhar	2500
192	Propeller shaft bolt	Each	Sjongkhar	25
193	Rear hub bearing inner	Each	Sjongkhar	650
194	Rear hub bearing outer	Each	Sjongkhar	650
195	Relese bearing fork	Each	Sjongkhar	125
196	Relese bearing lock	Each	Sjongkhar	10
197	Tail pinion bearing (inner)	Each	Sjongkhar	450
198	Tail pinion bearing (Outer)	Each	Sjongkhar	450
199	Tail pinion chechnut washer	Each	Sjongkhar	25
200	Tail pinion checknut	Each	Sjongkhar	50
201	Tail Pinion oil seal	piece	Sjongkhar	100
202	Top shaft bearing	Each	Sjongkhar	350
203	Wheel bearing inner (Front)	Each	Sjongkhar	550
204	Wheel bearing inner (Rear)	Each	Sjongkhar	650
205	Wheel bearing oil seal inner (Front)	Each	Sjongkhar	100
206	Wheel bearing oil seal inner (Rear)	Each	Sjongkhar	100
207	Wheel bearing outer (Front)	Each	Sjongkhar	550
208	Wheel bearing outer (Rear)	Each	Sjongkhar	650
209	Wheel cylinder	Each	Sjongkhar	350
210	Wheel cylinder bucket	Each	Sjongkhar	75
211	Wheel nut	Each	Sjongkhar	45
212	Accelerator cable	Each	Sjongkhar	250
213	Brake Booster Assy	Each	Sjongkhar	2200
214	Brake Booster kit	Each	Sjongkhar	100
215	Brake cam	Each	Sjongkhar	5
216	Brake cam Arm	Each	Sjongkhar	5
217	Brake cam Arm lock	Each	Sjongkhar	5
218	Brake cam bush	Each	Sjongkhar	5

219	brake disc	Each	Sjongkhar	1100
220	Brake flexible pipe (Front)	Each	Sjongkhar	200
221	Brake fluid dot3	Each	Sjongkhar	250
222	brake light bulb	per piece	Sjongkhar	20
223	Brake lining	Each	Sjongkhar	750
224	Brake oil	per litres	Sjongkhar	250
225	Brake pad	Each	Sjongkhar	650
226	Brake pipe (Rear)	Each	Sjongkhar	250
227	Brake servo	Each	Sjongkhar	5
228	Brake shoe	Each	Sjongkhar	750
229	Brake shoe lock with spring	Each	Sjongkhar	10
230	Break bucket	Each	Sjongkhar	20
231	Break lining back and front	Each	Sjongkhar	750
232	Break shoe	Each	Sjongkhar	750
233	Controlling cylinder Assy	Each	Sjongkhar	5
234	Controlling pipe	Each	Sjongkhar	5
235	Controlling switch Assy	Each	Sjongkhar	5
236	Dual brake valve Assy	Each	Sjongkhar	5
237	Hand brake cable	Each	Sjongkhar	350
238	Oil seal	Each	Sjongkhar	100
239	Spring 2nd leaf (R)	Each	Sjongkhar	750
240	Spring 2nd leaf (F)	Each	Sjongkhar	5
241	Spring 3rd leaf ®	Each	Sjongkhar	600
242	Spring 3rd leaf (F)	Each	Sjongkhar	5
243	Spring 4th leaf ®	Each	Sjongkhar	400
244	Spring 4th leaf (F)	Each	Sjongkhar	5
245	Spring 5th leaf ®	Each	Sjongkhar	5
246	Spring 5th leaf (F)	Each	Sjongkhar	5
247	Spring 6th leaf ®	Each	Sjongkhar	5
248	Spring 6th leaf (F)	Each	Sjongkhar	5
249	Centre bolt	Each	Sjongkhar	50
250	Cycle pin	Each	Sjongkhar	125
251	Helper leaf Spring	Each	Sjongkhar	5
252	Main leaf spring ( R)	Each	Sjongkhar	5
253	Main leaf spring (F)	Each	Sjongkhar	5
254	Shock absorber	Each	Sjongkhar	850
255	Shocker nut bolt	Each	Sjongkhar	25
256	Spring buffer mounting	Each	Sjongkhar	125
257	Spring bush	Each	Sjongkhar	45
258	Spring clamp	Each	Sjongkhar	125
259	Spring cycle pin	Each	Sjongkhar	125
260	Spring hanger	Each	Sjongkhar	250
261	Spring pin	Each	Sjongkhar	125
262	Spring shackle	Each	Sjongkhar	250
263	U bolt	Each	Sjongkhar	100

264	U bolt nut	Each	Sjongkhar	25
265	U bolt plate	Each	Sjongkhar	150
266	Air filter	Each	Sjongkhar	350
267	Air filter hose pipe	Each	Sjongkhar	200
268	Coolant	per litres	Sjongkhar	285
269	Exhaust manifold	Each	Sjongkhar	100
270	Hose pipe clamp	Each	Sjongkhar	25
271	Hydraulic filter	Each	Sjongkhar	5
272	Hydraulic oil	per litre	Sjongkhar	5
273	Hydraulic pipe	Each	Sjongkhar	5
274	Intake manifold	Each	Sjongkhar	100
275	Radiator assy	Each	Sjongkhar	2800
276	Radiator cap	Each	Sjongkhar	150
277	radiator hose pipe (Lower)	Each	Sjongkhar	250
278	Radiator hose pipe (Upper )	Each	Sjongkhar	250
279	Vacuum pipe	Each	Sjongkhar	5
280	Arm bushing lower big	Each	Sjongkhar	50
281	Arm bushing lower small	Each	Sjongkhar	50
282	Power steering box Assy	Each	Sjongkhar	5
283	Steering adjuster bolt Assy	Each	Sjongkhar	50
284	Steering box oil seal	Each	Sjongkhar	100
285	Steering column (Inner)	Each	Sjongkhar	600
286	Steering column (Outer)	Each	Sjongkhar	450
287	Steering cross	Each	Sjongkhar	5
288	Steering cross bearing	Each	Sjongkhar	5
289	Tie rod end	Each	Sjongkhar	350
290	Back glass	Each	Sjongkhar	950
291	Front Windshield glass	Each	Sjongkhar	3000
292	Looking glass ( R )	Each	Sjongkhar	200
293	Looking glass (L)	Each	Sjongkhar	200
294	Window glass	Each	Sjongkhar	650
295	Power steering bearing	Each	Sjongkhar	5
296	Power steering oil	per litres	Sjongkhar	5
297	Power steering pipe	Each	Sjongkhar	5
298	Head light assembly	Each	Sjongkhar	1850
299	Head light bulb	Each	Sjongkhar	125
300	Head light cover	Each	Sjongkhar	200
301	Indicator light	Each	Sjongkhar	150
302	Side light	Each	Sjongkhar	150
303	Gear Box Opening and fitting charges	each	Sjongkhar	2500
304	Spring opening and fitting charges	each	Sjongkhar	350
305	A/c filter changing	per piece	Sjongkhar	5
306	Accelerator cable changing	Each	Sjongkhar	150

307	Air compressor leakage repairing	Each	Sjongkhar	5
308	Air Element changing	Each	Sjongkhar	25
309	Air filter changing	Each	Sjongkhar	25
310	Air filter hose pipe changing	Each	Sjongkhar	15
311	Air filter servicing	Each	Sjongkhar	25
312	Air tank opening & refitting	Each	Sjongkhar	5
313	Air unloader opening & new service kit fitting	Each	Sjongkhar	5
314	Alternator cut out changing	Each	Sjongkhar	100
315	Alternator overhauling	Each	Sjongkhar	350
316	Arm bush change charges	Each	Sjongkhar	150
317	Back light assy changing	Each	Sjongkhar	50
318	Back light bulb changing	Each	Sjongkhar	50
319	ball joint changing	per piece	Sjongkhar	250
320	Battery box new making	Each	Sjongkhar	550
321	Battery cable changing	Each	Sjongkhar	100
322	Battery change	Each	Sjongkhar	50
323	Battery terminal changing	Each	Sjongkhar	50
324	Bendix pinion repairing & replacing	Each	Sjongkhar	150
325	Brake adjuster opening & refitting	Each	Sjongkhar	5
326	Brake cam bush opening & fitting	Each	Sjongkhar	5
327	Brake diafam opening & new service kit changing	Each	Sjongkhar	5
328	Brake dise cutting	Each	Sjongkhar	450
329	brake disc changing	Each	Sjongkhar	250
330	Brake drum cutting	Each	Sjongkhar	450
331	Brake dual valve kit changing	Each	Sjongkhar	5
332	Brake flexible pipe changing	Each	Sjongkhar	5
333	Brake linning changing	Each	Sjongkhar	250
334	brake pipe bleasting	each	Sjongkhar	150
335	Brake pipe changing	Each	Sjongkhar	100
336	Brake pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	150
337	Brake servo Changing	Each	Sjongkhar	350
338	Brake servo repairing & servicing	Each	Sjongkhar	5
339	Brake Shoe Changing	Each	Sjongkhar	250
340	Brass blezzing	Each	Sjongkhar	120
341	Carbon soldering	Each	Sjongkhar	150
342	Center bearing changing	Each	Sjongkhar	5
343	Clutch plate changing	Each	Sjongkhar	1500
344	Clutch release bearing changing	Each	Sjongkhar	250
345	Coil Spring changing	Each	Sjongkhar	450
346	collant change	Each	Sjongkhar	100
347	Controlling overhauling	Each	Sjongkhar	5
348	Controlling pipe changing	Each	Sjongkhar	5



349	Cross bearing changing	Each	Sjongkhar	250
350	Cross bearing greasing	Each	Sjongkhar	150
351	Cross Coupling cutting by lath machine	each	Sjongkhar	550
352	Cross holder cutting and welding	Each	Sjongkhar	550
353	Crown Overhauling	Each	Sjongkhar	1000
354	CV joint changing	per piece	Sjongkhar	5
355	Cycle pin changing	Each	Sjongkhar	200
356	denting and painting	per mtre	Sjongkhar	2500
357	Door lock new making	Each	Sjongkhar	200
358	Dynamo bearing changing	Each	Sjongkhar	100
359	Electric welding	Each	Sjongkhar	500
360	Engine head gasket changing	Each	Sjongkhar	1500
361	Engine mount changing	Each	Sjongkhar	200
362	Engine oil changing	Each	Sjongkhar	150
363	Engine Twining	Each	Sjongkhar	200
364	Engine water pump changing	Each	Sjongkhar	450
365	Fan belt bearing changing	Each	Sjongkhar	250
366	Fan belt changing	Each	Sjongkhar	100
367	Feed pump assy changing	Each	Sjongkhar	5
368	Feed pump repairing	Each	Sjongkhar	5
369	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	1500
370	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	1500
371	Fly wheel poolishing	Each	Sjongkhar	450
372	fuel and water separator cchanging	each	Sjongkhar	450
373	Fuel filter changing	Each	Sjongkhar	100
374	Fuel injection pump opening & fitting	Each	Sjongkhar	5
375	Fuel over flow pipe changing	Each	Sjongkhar	5
376	fuel pipe changing	each	Sjongkhar	100
377	Fuel tank opening & fitting	Each	Sjongkhar	350
378	Fuel tank servicing	Each	Sjongkhar	250
379	Full Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	3500
380	Gear oil changing	Each	Sjongkhar	100
381	Gear shaft changing	Each	Sjongkhar	250
382	Gear shaft polishing	Each	Sjongkhar	100
383	Half Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	1500
384	Head light assy changing	Each	Sjongkhar	100
385	Head light bulb fitting	Each	Sjongkhar	100
386	horn and switch fitting	per set	Sjongkhar	200
387	Horn fitting	Each	Sjongkhar	200
388	Horn relay fitting	Each	Sjongkhar	100
389	Hub greasing (Fr)	Each	Sjongkhar	200
390	Hub greasing (Rear)	Each	Sjongkhar	5
391	hubs bearing changing	per piece	Sjongkhar	250

392	Hydraulic control valve opening servicing & refitting	Each	Sjongkhar	5
393	Hydraulic filter changing	Each	Sjongkhar	5
394	Hydraulic hose pipe changing	Each	Sjongkhar	5
395	Hydraulic oil changing	Each	Sjongkhar	5
396	Hydraulic pipe changing	Each	Sjongkhar	5
397	Hydraulic pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	5
398	Hydraulic pump & pipe line new fitting	Each	Sjongkhar	5
399	Hydraulic tank servicing	Each	Sjongkhar	5
400	Ignition switch changing	Each	Sjongkhar	200
401	Inner wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	100
402	Inner wheel bearing changing (Rear)	Each	Sjongkhar	200
403	Inner wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	200
404	Inner wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	200
405	King pin bush machinery cutting both side	Each	Sjongkhar	5
406	King pin overhauling bothside	Each	Sjongkhar	5
407	KM cable changing & refitting	Each	Sjongkhar	100
408	Lower clutch kit changing	Each	Sjongkhar	5
409	Lower Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	100
410	Master cylinder changing	Each	Sjongkhar	250
411	Master cylinder kit changing	Each	Sjongkhar	250
412	Master cylinder repairing	Each	Sjongkhar	250
413	mobile filter changing	Each	Sjongkhar	50
414	Number Plate change	Each	Sjongkhar	25
415	Outer wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	100
416	Outer wheel bearing changing (Rear)	Each	Sjongkhar	200
417	Outer wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	100
418	Outer wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	100
419	Power steering overhauling	Each	Sjongkhar	5
420	Power steering pump change	Each	Sjongkhar	5
421	Pressure plate changing	Each	Sjongkhar	1200
422	Pressure water pump removal, refitting and gasket changing	Each	Sjongkhar	450
423	Propeller shaft york changing	Each	Sjongkhar	250
424	PTO bracket new making	Each	Sjongkhar	5
425	PTO bracket removal	Each	Sjongkhar	5
426	PTO pump servicing	Each	Sjongkhar	5
427	Quarter pin changing	Each	Sjongkhar	5
428	Radiator assy changing	Each	Sjongkhar	250

429	Radiator repairing & servicing	Each	Sjongkhar	1500
430	Rain guard fitting	Each	Sjongkhar	100
431	Rear bumpeer open fitting and welding	Each	Sjongkhar	300
432	Rear hydraulic jack opening & new seal kit fitting	Each	Sjongkhar	5
433	recovery van hiring charges	Per Km	Sjongkhar	2500
434	Release bearing changing	Each	Sjongkhar	1500
435	Release bearing fork changing	Each	Sjongkhar	250
436	Release bearing lock changing	Each	Sjongkhar	250
437	Seal kit changing	Each	Sjongkhar	100
438	Seat new making	Set	Sjongkhar	2500
439	Self Bush changing	Each	Sjongkhar	100
440	Self carbon changing	Each	Sjongkhar	100
441	Self Overhauling	Each	Sjongkhar	450
442	Self rewinding	Each	Sjongkhar	200
443	Shock absorber changing	Each	Sjongkhar	350
444	Side door glass changing	Each	Sjongkhar	100
445	Solonoid switch changing	Each	Sjongkhar	250
446	Spring buffer mounting changing	Each	Sjongkhar	250
447	Spring bush changing	Each	Sjongkhar	200
448	spring clam welding	per piece	Sjongkhar	100
449	Spring clam changing	Each	Sjongkhar	250
450	Spring hanger changing	Each	Sjongkhar	250
451	Spring pin bush changing	Each	Sjongkhar	150
452	Spring Shackle pin changing	Each	Sjongkhar	150
453	Steering box kit changing	Each	Sjongkhar	450
454	Steering box oil seal changing	Each	Sjongkhar	250
455	Steering box overhauling	Each	Sjongkhar	650
456	Steering Column changing (inner)	Each	Sjongkhar	250
457	Steering Column changing (Outer)	Each	Sjongkhar	250
458	Steering cross bearing changing	Each	Sjongkhar	5
459	Steering cross changing	Each	Sjongkhar	5
460	Steering rack changing	Each	Sjongkhar	5
461	Steering wheel opening & refitting	Each	Sjongkhar	100
462	Tail pinion oil seal change	Each	Sjongkhar	250
463	Tailgate Repairing	Each	Sjongkhar	5
464	Tappet adjusting	Each	Sjongkhar	150
465	Tie rod end changing	Each	Sjongkhar	150
466	Tie rod kit changing	Each	Sjongkhar	5
467	Timing belt changing	Each	Sjongkhar	250
468	Timing cover gear changing	Each	Sjongkhar	150
469	Transmission half overhauling	Each	Sjongkhar	1500
470	Transmission over hauling	Each	Sjongkhar	2000

471	U bolt changing	Each	Sjongkhar	150
472	Upper clutch kit changing	Each	Sjongkhar	5
473	Upper Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	100
474	Vaccum pipe changing	Each	Sjongkhar	5
475	vacuum nozzle pipe changing	each	Sjongkhar	5
476	Vacuum pipe socket changing	Each	Sjongkhar	5
477	Valve O ring changing	Each	Sjongkhar	5
478	Valve oil seal changing	Each	Sjongkhar	100
479	Valve spring changing	Each	Sjongkhar	100
480	Water filter changing	Each	Sjongkhar	25
481	Water level indicator pipe changing	Each	Sjongkhar	5
482	Water pump assy servicing	Each	Sjongkhar	50
483	Water separator changing	Each	Sjongkhar	5
484	Water separator servicing	Each	Sjongkhar	5
485	Wind shield replacing	Each	Sjongkhar	550
486	Wiper arm changing	Each	Sjongkhar	50
487	Wiper blade changing	Each	Sjongkhar	50
488	Wiper motor changing	Each	Sjongkhar	150
489	Wiper motor repairing	Each	Sjongkhar	500