

Sl No. (1)	Description of Item (2)	Unit of Measuremen t (3)	Point of Delivery (5)	Amount per
				line item
				PEMA KHANGSAR MOTOR WORKS
1	Battery terminal end	Each	Sjongkhar	75
2	A/C filter	per piece	Sjongkhar	10
3	Alternator Assy	Each	Sjongkhar	12500
4	Alternator carbon bush	Each	Sjongkhar	250
5	Alternator cut out	Each	Sjongkhar	950
6	Anabond paste (Big)	Each	Sjongkhar	80
7	Anabond paste (Small)	Each	Sjongkhar	60
8	Back bumper	Each	Sjongkhar	6500
9	Back light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	650
10	Back light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	650
11	Battery cable +ive	Each	Sjongkhar	250
12	Battery cable -ive	Each	Sjongkhar	250
13	Bendix pinion	Each	Sjongkhar	1450
14	Black tape	per piece	Sjongkhar	25
15	Brake light switch	Each	Sjongkhar	200
16	Bulb 1141	Each	Sjongkhar	25
17	Bulb 67	Each	Sjongkhar	20
18	bush stabilizer	per piece	Sjongkhar	300
19	Carbon bush 12 v	Each	Sjongkhar	250
20	Carbon holder	Each	Sjongkhar	250
21	Carbon rocker 12v	Each	Sjongkhar	850
22	cloth piece	per meter	Sjongkhar	10
23	collant	per ltre	Sjongkhar	285
24	dash board polish	per piece	Sjongkhar	250
25	Dial wrench (6-32mm)	Set	Sjongkhar	1050
26	distilled water	per ltre	Sjongkhar	25
27	Dust guard back and front	Set	Sjongkhar	1500
28	Dynamo bearing	Each	Sjongkhar	300
29	Dynamo rocker	Each	Sjongkhar	850
30	Electric horn 2v	Each	Sjongkhar	450
31	foot mat	Set	Sjongkhar	1800
32	Front bumper	Each	Sjongkhar	6800
33	fuel and water separator	per piece	Sjongkhar	1250
34	fuel pipe	per piece	Sjongkhar	250
35	Fuse 10 Amp	Each	Sjongkhar	15
36	Fuse 15 Amp	Each	Sjongkhar	15
37	Fuse 20 Amp	Each	Sjongkhar	15
38	Fuse 25 Amp	Each	Sjongkhar	15
39	Fuse 30 Amp	Each	Sjongkhar	15

40	Fuse 5 Amp	Each	Sjongkhar	15
41	Glow plug	Each	Sjongkhar	10
42	Grease	per kg	Sjongkhar	350
43	Grease gun	Each	Sjongkhar	1450
44	Head light Assy (Left)	Each	Sjongkhar	1250
45	Head light Assy (Right)	Each	Sjongkhar	1250
46	Head light bulb (Halogen)	Each	Sjongkhar	150
47	Horn high	Each	Sjongkhar	650
48	Horn low	Each	Sjongkhar	450
49	Horn relay	Each	Sjongkhar	250
50	horn switch	per piece	Sjongkhar	200
51	Hour meter	Each	Sjongkhar	350
52	Ignition switch	Each	Sjongkhar	1250
53	LT wire 5mm	Each	Sjongkhar	25
54	LT wire 6mm	Each	Sjongkhar	25
55	LT wire 8mm	Each	Sjongkhar	50
56	Mobil (15w40)	per litre	Sjongkhar	425
57	nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	25
58	Plastic lock	Each	Sjongkhar	10
59	Plastic tape	Each	Sjongkhar	25
60	PVC tape	Each	Sjongkhar	25
61	Rain guard	Set	Sjongkhar	500
62	Rear tail board railing	Each	Sjongkhar	10
63	Rectifier	Each	Sjongkhar	750
64	Red paper	Each	Sjongkhar	25
65	Relay 2 pin 12v	Each	Sjongkhar	100
66	Relay 3 pin 12v	Each	Sjongkhar	100
67	Relay 4 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
68	Relay 5 pin 12v	Each	Sjongkhar	200
69	Rotor coil	Each	Sjongkhar	1850
70	seat cover	Set	Sjongkhar	25000
71	Self Armerture 12v	Each	Sjongkhar	3100
72	Self bush 12V	Each	Sjongkhar	100
73	Self carbon 12V	Each	Sjongkhar	350
74	Self field coil 12v	Each	Sjongkhar	650
75	Self housing	Each	Sjongkhar	950
76	Self top cover	Each	Sjongkhar	250
77	Solonoid switch 12v	Each	Sjongkhar	1450
78	Speedo meter Assy	Each	Sjongkhar	2000
79	Speedo meter cable	Each	Sjongkhar	550
80	Speedo meter pinion	Each	Sjongkhar	100
81	Starter coil	Each	Sjongkhar	1250
82	Starter relay 12v	Each	Sjongkhar	200
83	steering cover	per piece	Sjongkhar	550

84	Threading tape	Each	Sjongkhar	25
85	vacuum nozzle pipe	per piece	Sjongkhar	10
86	vehicle no. plate	per piece	Sjongkhar	500
87	wheel Drum	Each	Sjongkhar	6500
88	Wiper blade Assy	Each	Sjongkhar	250
89	Wiper motor	Each	Sjongkhar	2950
90	Wiring clip	Each	Sjongkhar	5
91	Bearing 6202	Each	Sjongkhar	250
92	Bearing 6302	Each	Sjongkhar	250
93	Benjo washer	Each	Sjongkhar	10
94	Cam shaft	Each	Sjongkhar	6500
95	Cam shaft bush	Each	Sjongkhar	350
96	Cam shaft gear	Each	Sjongkhar	1850
97	Connecting bearing	Each	Sjongkhar	1850
98	Connecting bush	Each	Sjongkhar	750
99	Coonecting rod	Each	Sjongkhar	3500
100	Crank shaft	Each	Sjongkhar	28500
101	Crank shaft oil seal	Each	Sjongkhar	1250
102	Diesel filter	Each	Sjongkhar	1250
103	Drain plug	Each	Sjongkhar	100
104	Element Assy, Fuel	Each	Sjongkhar	450
105	Element sub assy, Air	Each	Sjongkhar	2100
106	Engine head gasket	Each	Sjongkhar	2200
107	Engine mounting	Each	Sjongkhar	550
108	Engine pacing	Each	Sjongkhar	1500
109	Engine ring	Each	Sjongkhar	550
110	Fan belt	Each	Sjongkhar	450
111	Feed pump Assy	Each	Sjongkhar	650
112	Fuel filter	Each	Sjongkhar	1450
113	Fuel injection overflow pipe	Each	Sjongkhar	550
114	Fuel injector nozzel	Each	Sjongkhar	1250
115	Fuel injector pipe	Each	Sjongkhar	450
116	Fuel pump Assy	Each	Sjongkhar	65000
117	Fuel pump washer	Each	Sjongkhar	10
118	Gas kit	Each	Sjongkhar	200
119	Hydraulic jack (Heavy Duty)	Each	Sjongkhar	3500
120	Hydraulic jack (Light Duty)	Each	Sjongkhar	2600
121	Hydraulic jack oil seal (Set of 12 pcs)	Each	Sjongkhar	250
122	Inner door lock (R)	Each	Sjongkhar	250
123	Inner door lock(L)	Each	Sjongkhar	250

124	Jack lever	Each	Sjongkhar	950
125	Main bearing	Each	Sjongkhar	2500
126	Mobil	per ltre	Sjongkhar	425
127	Mobile filter	Each	Sjongkhar	750
128	Open end wrench set (6-32mm)	Set	Sjongkhar	1150
129	Piston	Each	Sjongkhar	4800
130	Piston ring	Each	Sjongkhar	3500
131	Rocker Arm	Each	Sjongkhar	750
132	Rocker shaft	Each	Sjongkhar	1250
133	Silencer box	Each	Sjongkhar	3950
134	Silencer pipe	Each	Sjongkhar	1500
135	Socket (6mm-32mm)	Set	Sjongkhar	4500
136	Tappid cover packing	Each	Sjongkhar	250
137	Thrust washer	Each	Sjongkhar	295
138	Timing cover oil seal	Each	Sjongkhar	250
139	Timing belt	Each	Sjongkhar	10
140	Timing cover	Each	Sjongkhar	100
141	Timing cover gear	Each	Sjongkhar	950
142	Valve guide	Each	Sjongkhar	350
143	Valve key	Each	Sjongkhar	20
144	Valve seal	Each	Sjongkhar	350
145	Valve spring	Each	Sjongkhar	10
146	Valve washer	Each	Sjongkhar	10
147	Wheel wrench	Each	Sjongkhar	950
148	Wiper Arm	Each	Sjongkhar	350
149	Wiper blade	Each	Sjongkhar	250
150	Wiper motor Assy	Each	Sjongkhar	2850
151	Axel lock	Each	Sjongkhar	100
152	Axel shaft	Each	Sjongkhar	3800
153	Axel shaft oil seal	Each	Sjongkhar	250
154	Axel spacer	Each	Sjongkhar	100
155	Back gear bearing	Each	Sjongkhar	300
156	ball joint	per piece	Sjongkhar	10
157	C.V joint	per piece	Sjongkhar	10
158	Center bearing	Each	Sjongkhar	1750
159	Clutch cylinder (lower)	Each	Sjongkhar	1850
160	Clutch cylinder (Upper)	Each	Sjongkhar	2500
161	Clutch cylinder Assy	Each	Sjongkhar	1500
162	Clutch cylinder kit	Each	Sjongkhar	750
163	Clutch kit	Each	Sjongkhar	750
164	Clutch kit box	Each	Sjongkhar	250
165	Clutch plate (Fan Type)	Each	Sjongkhar	1200
166	Clutch plate (Round	Each	Sjongkhar	5250

	Type)			
167	Clutch relese bearing	Each	Sjongkhar	1850
168	Clutch rod	Each	Sjongkhar	100
169	Cross bearing	Each	Sjongkhar	1450
170	Cross holder	Each	Sjongkhar	1750
171	Cross propeller shaft	Each	Sjongkhar	1450
172	Crown tail assy	Each	Sjongkhar	16800
173	Fly wheel	Each	Sjongkhar	4850
174	Fly wheel ring	Each	Sjongkhar	1500
175	Front hub bearing inner	Each	Sjongkhar	1350
176	Front hub bearing outer	Each	Sjongkhar	1150
177	Gear box mounting	Each	Sjongkhar	475
178	Gear box oil seal	Each	Sjongkhar	350
179	Gear box packing	Each	Sjongkhar	200
180	Gear counter	Each	Sjongkhar	3500
181	Gear oil	per ltre	Sjongkhar	385
182	Gear pinion	Each	Sjongkhar	1500
183	Gear pinion shaft	Each	Sjongkhar	2200
184	Hubs bearing	per piece	Sjongkhar	1150
185	Hubs checknut	Each	Sjongkhar	100
186	Hubs checknut lock	Each	Sjongkhar	100
187	Master cylinder	Each	Sjongkhar	5
188	Master cylinder kit	Each	Sjongkhar	5
189	Pilot bearing	Each	Sjongkhar	450
190	Pressure plate	Each	Sjongkhar	5500
191	Propeller shaft	Each	Sjongkhar	3850
192	Propeller shaft bolt	Each	Sjongkhar	35
193	Rear hub bearing inner	Each	Sjongkhar	1350
194	Rear hub bearing outer	Each	Sjongkhar	1200
195	Relese bearing fork	Each	Sjongkhar	650
196	Relese bearing lock	Each	Sjongkhar	75
197	Tail pinion bearing (inner)	Each	Sjongkhar	2200
198	Tail pinion bearing (Outer)	Each	Sjongkhar	2100
199	Tail pinion chechnut washer	Each	Sjongkhar	100
200	Tail pinion checknut	Each	Sjongkhar	200
201	Tail Pinion oil seal	piece	Sjongkhar	450
202	Top shaft bearing	Each	Sjongkhar	1150
203	Wheel bearing inner (Front)	Each	Sjongkhar	1200
204	Wheel bearing inner	Each	Sjongkhar	1350

	(Rear)			
205	Wheel bearing oil seal inner (Front)	Each	Sjongkhar	250
206	Wheel bearing oil seal inner (Rear)	Each	Sjongkhar	250
207	Wheel bearing outer (Front)	Each	Sjongkhar	1150
208	Wheel bearing outer (Rear)	Each	Sjongkhar	1250
209	Wheel cylinder	Each	Sjongkhar	10
210	Wheel cylinder bucket	Each	Sjongkhar	10
211	Wheel nut	Each	Sjongkhar	250
212	Accelerator cable	Each	Sjongkhar	450
213	Brake Booster Assy	Each	Sjongkhar	8500
214	Brake Booster kit	Each	Sjongkhar	750
215	Brake cam	Each	Sjongkhar	850
216	Brake cam Arm	Each	Sjongkhar	850
217	Brake cam Arm lock	Each	Sjongkhar	100
218	Brake cam bush	Each	Sjongkhar	200
219	brake disc	Each	Sjongkhar	10
220	Brake flexible pipe (Front)	Each	Sjongkhar	500
221	Brake fluid dot3	Each	Sjongkhar	250
222	brake light bulb	per piece	Sjongkhar	25
223	Brake lining	Each	Sjongkhar	2850
224	Brake oil	per litres	Sjongkhar	250
225	Brake pad	Each	Sjongkhar	10
226	Brake pipe (Rear)	Each	Sjongkhar	500
227	Brake servo	Each	Sjongkhar	9850
228	Brake shoe	Each	Sjongkhar	2750
229	Brake shoe lock with spring	Each	Sjongkhar	250
230	Break bucket	Each	Sjongkhar	10
231	Break lining back and front	Each	Sjongkhar	2750
232	Break shoe	Each	Sjongkhar	2500
233	Controlling cylinder Assy	Each	Sjongkhar	1750
234	Controlling pipe	Each	Sjongkhar	500
235	Controlling switch Assy	Each	Sjongkhar	3250
236	Dual brake valve Assy	Each	Sjongkhar	2850
237	Hand brake cable	Each	Sjongkhar	10
238	Oil seal	Each	Sjongkhar	50
239	Spring 2nd leaf (R)	Each	Sjongkhar	2200

240	Spring 2nd leaf (F)	Each	Sjongkhar	1850
241	Spring 3rd leaf ®	Each	Sjongkhar	1850
242	Spring 3rd leaf (F)	Each	Sjongkhar	1700
243	Spring 4th leaf ®	Each	Sjongkhar	1700
244	Spring 4th leaf (F)	Each	Sjongkhar	1550
245	Spring 5th leaf ®	Each	Sjongkhar	1350
246	Spring 5th leaf (F)	Each	Sjongkhar	1200
247	Spring 6th leaf ®	Each	Sjongkhar	1000
248	Spring 6th leaf (F)	Each	Sjongkhar	850
249	Centre bolt	Each	Sjongkhar	150
250	Cycle pin	Each	Sjongkhar	200
251	Helper leaf Spring	Each	Sjongkhar	2100
252	Main leaf spring (R)	Each	Sjongkhar	2200
253	Main leaf spring (F)	Each	Sjongkhar	2100
254	Shock absorber	Each	Sjongkhar	2200
255	Shocker nut bolt	Each	Sjongkhar	100
256	Spring buffer mounting	Each	Sjongkhar	300
257	Spring bush	Each	Sjongkhar	150
258	Spring clamp	Each	Sjongkhar	275
259	Spring cycle pin	Each	Sjongkhar	250
260	Spring hanger	Each	Sjongkhar	1250
261	Spring pin	Each	Sjongkhar	250
262	Spring shackle	Each	Sjongkhar	650
263	U bolt	Each	Sjongkhar	450
264	U bolt nut	Each	Sjongkhar	75
265	U bolt plate	Each	Sjongkhar	200
266	Air filter	Each	Sjongkhar	3200
267	Air filter hose pipe	Each	Sjongkhar	450
268	Coolant	per litres	Sjongkhar	285
269	Exhaust manifold	Each	Sjongkhar	2500
270	Hose pipe clamp	Each	Sjongkhar	45
271	Hydraulic filter	Each	Sjongkhar	5
272	Hydraulic oil	per ltre	Sjongkhar	380
273	Hydraulic pipe	Each	Sjongkhar	150
274	Intake manifold	Each	Sjongkhar	2500
275	Radiator assy	Each	Sjongkhar	8500
276	Radiator cap	Each	Sjongkhar	200
277	radiator hose pipe (Lower)	Each	Sjongkhar	450
278	Radiator hose pipe (Upper)	Each	Sjongkhar	450
279	Vacuum pipe	Each	Sjongkhar	350
280	Arm bushing lower big	Each	Sjongkhar	5
281	Arm bushing lower small	Each	Sjongkhar	5

282	Power steering box Assy	Each	Sjongkhar	29850
283	Steering adjuster bolt Assy	Each	Sjongkhar	150
284	Steering box oil seal	Each	Sjongkhar	250
285	Steering column (Inner)	Each	Sjongkhar	500
286	Steering column (Outer)	Each	Sjongkhar	500
287	Steering cross	Each	Sjongkhar	1100
288	Steering cross bearing	Each	Sjongkhar	1100
289	Tie rod end	Each	Sjongkhar	1450
290	Back glass	Each	Sjongkhar	1500
291	Front Windshield glass	Each	Sjongkhar	12500
292	Looking glass (R)	Each	Sjongkhar	450
293	Looking glass (L)	Each	Sjongkhar	450
294	Window glass	Each	Sjongkhar	1250
295	Power steering bearing	Each	Sjongkhar	150
296	Power steering oil	per litres	Sjongkhar	300
297	Power steering pipe	Each	Sjongkhar	350
298	Head light assembly	Each	Sjongkhar	1250
299	Head light bulb	Each	Sjongkhar	150
300	Head light cover	Each	Sjongkhar	150
301	Indicator light	Each	Sjongkhar	200
302	Side light	Each	Sjongkhar	250
303	Gear Box Opening and fitting charges	each	Sjongkhar	1000
304	Spring opening and fitting charges	each	Sjongkhar	850
305	A/c filter changing	per piece	Sjongkhar	100
306	Accelerator cable changing	Each	Sjongkhar	150
307	Air compressor leakage repairing	Each	Sjongkhar	350
308	Air Element changing	Each	Sjongkhar	100
309	Air filter changing	Each	Sjongkhar	100
310	Air filter hose pipe changing	Each	Sjongkhar	100
311	Air filter servicing	Each	Sjongkhar	100
312	Air tank opening & refitting	Each	Sjongkhar	500
313	Air unloader opening & new service kit fitting	Each	Sjongkhar	500
314	Alternator cut out changing	Each	Sjongkhar	350

315	Alternator overhauling	Each	Sjongkhar	650
316	Arm bush change charges	Each	Sjongkhar	100
317	Back light assy changing	Each	Sjongkhar	100
318	Back light bulb changing	Each	Sjongkhar	100
319	ball joint changing	per piece	Sjongkhar	100
320	Battery box new making	Each	Sjongkhar	450
321	Battery cable changing	Each	Sjongkhar	150
322	Battery change	Each	Sjongkhar	50
323	Battery terminal changing	Each	Sjongkhar	100
324	Bendix pinion repairing & replacing	Each	Sjongkhar	450
325	Brake adjuster opening & refitting	Each	Sjongkhar	250
326	Brake cam bush opening & fitting	Each	Sjongkhar	250
327	Brake diafam opening & new service k	Each	Sjongkhar	450
328	Brake dise cutting	Each	Sjongkhar	450
329	brake disc changing	Each	Sjongkhar	150
330	Brake drum cutting	Each	Sjongkhar	650
331	Brake dual valve kit changing	Each	Sjongkhar	450
332	Brake flexible pipe changing	Each	Sjongkhar	250
333	Brake linning changing	Each	Sjongkhar	400
334	brake pipe bleasting	each	Sjongkhar	200
335	Brake pipe changing	Each	Sjongkhar	250
336	Brake pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	250
337	Brake servo Changing	Each	Sjongkhar	350
338	Brake servo repairing & servicing	Each	Sjongkhar	750
339	Brake Shoe Changing	Each	Sjongkhar	400
340	Brass blezzing	Each	Sjongkhar	250
341	Carbon soldering	Each	Sjongkhar	100
342	Center bearing changing	Each	Sjongkhar	450
343	Clutch plate changing	Each	Sjongkhar	2500
344	Clutch release bearing changing	Each	Sjongkhar	750
345	Coil Spring changing	Each	Sjongkhar	100
346	collant change	Each	Sjongkhar	100

347	Controlling overhauling	Each	Sjongkhar	550
348	Controlling pipe changing	Each	Sjongkhar	250
349	Cross bearing changing	Each	Sjongkhar	450
350	Cross bearing greasing	Each	Sjongkhar	350
351	Cross Coupling cutting by lath machine	each	Sjongkhar	1400
352	Cross holder cutting and welding	Each	Sjongkhar	850
353	Crown Overhauling	Each	Sjongkhar	1500
354	CV joint changing	per piece	Sjongkhar	100
355	Cycle pin changing	Each	Sjongkhar	200
356	denting and painting	per mtre	Sjongkhar	2500
357	Door lock new making	Each	Sjongkhar	300
358	Dynamo bearing changing	Each	Sjongkhar	100
359	Electric welding	Each	Sjongkhar	200
360	Engine head gasket changing	Each	Sjongkhar	1500
361	Engine mount changing	Each	Sjongkhar	350
362	Engine oil changing	Each	Sjongkhar	200
363	Engine Twining	Each	Sjongkhar	350
364	Engine water pump changing	Each	Sjongkhar	450
365	Fan belt bearing changing	Each	Sjongkhar	250
366	Fan belt changing	Each	Sjongkhar	200
367	Feed pump assy changing	Each	Sjongkhar	200
368	Feed pump repairing	Each	Sjongkhar	350
369	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	1200
370	Fly wheel changing	Each	Sjongkhar	1200
371	Fly wheel poolishing	Each	Sjongkhar	950
372	fuel and water separator cchanging	each	Sjongkhar	150
373	Fuel filter changing	Each	Sjongkhar	100
374	Fuel injection pump opening & fitting	Each	Sjongkhar	2500
375	Fuel over flow pipe changing	Each	Sjongkhar	200
376	fuel pipe changing	each	Sjongkhar	200

377	Fuel tank opening & fitting	Each	Sjongkhar	600
378	Fuel tank servicing	Each	Sjongkhar	850
379	Full Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	12500
380	Gear oil changing	Each	Sjongkhar	150
381	Gear shaft changing	Each	Sjongkhar	200
382	Gear shaft polishing	Each	Sjongkhar	200
383	Half Engine Overhauling	Each	Sjongkhar	4500
384	Head light assy changing	Each	Sjongkhar	200
385	Head light bulb fitting	Each	Sjongkhar	150
386	horn and switch fitting	per set	Sjongkhar	200
387	Horn fitting	Each	Sjongkhar	200
388	Horn relay fitting	Each	Sjongkhar	100
389	Hub greasing (Fr)	Each	Sjongkhar	450
390	Hub greasing (Rear)	Each	Sjongkhar	450
391	hubs bearing changing	per piece	Sjongkhar	450
392	Hydraulic control valve opening service refitting	Each	Sjongkhar	1000
393	Hydraulic filter changing	Each	Sjongkhar	250
394	Hydraulic hose pipe changing	Each	Sjongkhar	250
395	Hydraulic oil changing	Each	Sjongkhar	200
396	Hydraulic pipe changing	Each	Sjongkhar	200
397	Hydraulic pipe leakage repairing	Each	Sjongkhar	450
398	Hydraulic pump & pipe line new fitting	Each	Sjongkhar	2000
399	Hydraulic tank servicing	Each	Sjongkhar	500
400	Ignition switch changing	Each	Sjongkhar	250
401	Inner wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	450
402	Inner wheel bearing changing (Rear)	Each	Sjongkhar	450
403	Inner wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	450
404	Inner wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	450
405	King pin bush machinery cutting both	Each	Sjongkhar	950
406	King pin overhauling bothside	Each	Sjongkhar	1200
407	KM cable changing & refitting	Each	Sjongkhar	200

408	Lower clutch kit changing	Each	Sjongkhar	350
409	Lower Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	200
410	Master cylinder changing	Each	Sjongkhar	350
411	Master cylinder kit changing	Each	Sjongkhar	350
412	Master cylinder repairing	Each	Sjongkhar	400
413	mobile filter changing	Each	Sjongkhar	100
414	Number Plate change	Each	Sjongkhar	100
415	Outer wheel bearing changing (Fr)	Each	Sjongkhar	450
416	Outer wheel bearing changing (Rear)	Each	Sjongkhar	450
417	Outer wheel bearing oil seal changing (Fr)	Each	Sjongkhar	450
418	Outer wheel bearing oil seal changing (Rear)	Each	Sjongkhar	450
419	Power steering overhauling	Each	Sjongkhar	2500
420	Power steering pump change	Each	Sjongkhar	450
421	Pressure plate changing	Each	Sjongkhar	1500
422	Pressure water pump removal, refitting gasket changing	Each	Sjongkhar	450
423	Propeller shaft york changing	Each	Sjongkhar	450
424	PTO bracket new making	Each	Sjongkhar	200
425	PTO bracket removal	Each	Sjongkhar	200
426	PTO pump servicing	Each	Sjongkhar	500
427	Quarter pin changing	Each	Sjongkhar	100
428	Radiator assy changing	Each	Sjongkhar	550
429	Radiator repairing & servicing	Each	Sjongkhar	2500
430	Rain guard fitting	Each	Sjongkhar	100
431	Rear bumpeer open fitting and welding	Each	Sjongkhar	1050
432	Rear hydraulic jack opening & new seal kit fitting	Each	Sjongkhar	250
433	recovery van hiring charges	Per Km	Sjongkhar	2000
434	Release bearing	Each	Sjongkhar	1200

	changing			
435	Release bearing fork changing	Each	Sjongkhar	750
436	Release bearing lock changing	Each	Sjongkhar	250
437	Seal kit changing	Each	Sjongkhar	200
438	Seat new making	Set	Sjongkhar	2500
439	Self Bush changing	Each	Sjongkhar	450
440	Self carbon changing	Each	Sjongkhar	200
441	Self Overhauling	Each	Sjongkhar	450
442	Self rewinding	Each	Sjongkhar	250
443	Shock absorber changing	Each	Sjongkhar	100
444	Side door glass changing	Each	Sjongkhar	500
445	Solonoid switch changing	Each	Sjongkhar	350
446	Spring buffer mounting changing	Each	Sjongkhar	550
447	Spring bush changing	Each	Sjongkhar	250
448	spring clam welding	per piece	Sjongkhar	120
449	Spring clam changing	Each	Sjongkhar	250
450	Spring hanger changing	Each	Sjongkhar	350
451	Spring pin bush changing	Each	Sjongkhar	250
452	Spring Shackle pin changing	Each	Sjongkhar	350
453	Steering box kit changing	Each	Sjongkhar	750
454	Steering box oil seal changing	Each	Sjongkhar	750
455	Steering box overhauling	Each	Sjongkhar	2000
456	Steering Column changing (inner)	Each	Sjongkhar	350
457	Steering Column changing (Outer)	Each	Sjongkhar	350
458	Steering cross bearing changing	Each	Sjongkhar	250
459	Steering cross changing	Each	Sjongkhar	250
460	Steering rack changing	Each	Sjongkhar	50
461	Steering wheel opening & refitting	Each	Sjongkhar	100
462	Tail pinion oil seal change	Each	Sjongkhar	350
463	Tailgate Repairing	Each	Sjongkhar	500
464	Tappet adjusting	Each	Sjongkhar	250

465	Tie rod end changing	Each	Sjongkhar	350
466	Tie rod kit changing	Each	Sjongkhar	350
467	Timing belt changing	Each	Sjongkhar	50
468	Timing cover gear changing	Each	Sjongkhar	450
469	Transmission half overhauling	Each	Sjongkhar	2500
470	Transmission over hauling	Each	Sjongkhar	4500
471	U bolt changing	Each	Sjongkhar	250
472	Upper clutch kit changing	Each	Sjongkhar	400
473	Upper Radiator hose pipe changing	Each	Sjongkhar	200
474	Vaccum pipe changing	Each	Sjongkhar	100
475	vacuum nozzle pipe changing	each	Sjongkhar	250
476	Vacuum pipe socket changing	Each	Sjongkhar	250
477	Valve O ring changing	Each	Sjongkhar	750
478	Valve oil seal changing	Each	Sjongkhar	750
479	Valve spring changing	Each	Sjongkhar	750
480	Water filter changing	Each	Sjongkhar	50
481	Water level indicator pipe changing	Each	Sjongkhar	50
482	Water pump assy servicing	Each	Sjongkhar	850
483	Water separator changing	Each	Sjongkhar	100
484	Water separator servicing	Each	Sjongkhar	100
485	Wind shield replacing	Each	Sjongkhar	2000
486	Wiper arm changing	Each	Sjongkhar	100
487	Wiper blade changing	Each	Sjongkhar	100
488	Wiper motor changing	Each	Sjongkhar	250
489	Wiper motor repairing	Each	Sjongkhar	750

